

## Remplacement des fusibles

La boîte à fusibles (1) se trouve entre le contacteur d'allumage et le tableau de bord.

Le fusible principal est monté à côté de la batterie. Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

**ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant un régime différent de celui spécifié sur la boîte de fusible et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.**

- (1) Boîte de fusibles
- (2) Fusible de rechange
- (3) Fusible principal

---

## Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich zwischen Zündschalter und Instrumententafel.

Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

**WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.**

- (1) Sicherungskasten
- (2) Ersatzsicherungen
- (3) Hauptsicherung