

emplacement des fusibles

La boîte de fusibles (1) se trouve dans el porte-guidon.

Le fusible principal set monté à côté de la batterie. Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant un régime différent de celui spécifié sur la boita de fusible et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.

- (1) Bolte de fusible
- (2) Fusible de rechange
- (3) Fusible principal

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich am Lenkstangenhalter.

Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der electrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

WARNING: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterlal, um eine Sicherung zu ersetzen.

- (1) Sicherungskasten
- (2) Ersatzsicherungen
- (3) Hauptsicherung