

Jauge d'essence

La jauge d'essence est encastrée dans le couvercle du compartiment supérieur. La capacité du réservoir d'essence est de 19 lit. Lorsque l'aiguille indique E (vide), une réserve environ de 3 lit. est restée dans le réservoir. Utiliser de l'essence à faible contenu de plomb à indice d'octane de 91 ou supérieur. Si celle-ci n'est pas disponible, l'essence régulière plombée peut être utilisée.

Benzinuhr

Die Benzinuhr ist in den Deckel des oberen Faches eingebaut.

Der Benzintank hat ein Fassungsvermögen von 19ℓ. Wenn die Nadel E (leer) anzeigt, ist noch eine verwendbare Reserve von ungefähr 3ℓ im Benzintank.

Verwenden Sie Benzin mit geringem Bleigehalt und einer Oktanzahl von 91 oder mehr. Falls diese Benzinqualität nicht vorhanden ist, können Sie gebleites Normalbenzin verwenden.