

3. Faire tourner le rotor de l'alternateur (6) dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre, et vérifier l'écartement maximum de chaque rupteur. L'écartement standard est de 0,3 – 0,4 mm.
4. Pour régler l'écartement, desserrer les vis (4) et déplacer le plateau rupteur. Resserrer les vis (4) une fois obtenu le réglage.

-
3. Drehen Sie den Lichtmaschinenrotor (6) im Uhrzeigersinn und überprüfen Sie jeden Unterbrecherkontakt bei seiner maximalen Öffnung. Der normale Kontaktabstand beträgt 0,3 – 0,4 mm.
 4. Zum Einstellen des Kontaktabstandes lösen Sie die Schrauben (4) und bewegen die Kontaktplatte. Ziehen Sie dann die Schrauben (4) wieder an und überprüfen Sie nochmals den Kontaktabstand.