

Nettoyage du filtre à air

1. Ouvrir les compartiments supérieur et latéral et faire sortir le plateau à outils.
2. Enlever le couvercle du boîtier du filtre à air (1) en dévissant l'écrou à oreilles (2). Enlever l'élément du filtre à air (3).
3. Nettoyer l'élément en le secouant légèrement et en le brossant avec une brosse et, ensuite, en soufflant l'air comprimé sur la face interne.

Reinigen des Luftfilters

1. Öffnen Sie die oberen und seitlichen Fächer und entfernen Sie den Werkzeugbehälter.
2. Entfernen Sie den Luftfilter-Gehäusedeckel (1), indem Sie die Flügelmuttern (2) abschrauben. Entfernen Sie den Luftfiltereinsatz (3).
3. Reinigen Sie den Einsatz durch Abklopfen, vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste sowie durch Ausblasen von der Innenseite her.