

Nettoyage du filtre à air

1. Ouvrir le compartiment du haut. Retirer le plateau d'outils.
2. Enlever l'écrou à oreilles (1) et démonter le couvercle du filtre à air (2).
3. Nettoyer l'élément (3) en le secouant légèrement et en le brossant avec une brosse et, ensuite, en soufflant l'air comprimé sur la face interne.

Reinigen des Luftfilters

1. Öffnen Sie das obere Fach. Entfernen Sie den Werkzeugbehälter.
2. Entfernen Sie die Flügelmutter (1) und den Luftfilterdeckel (2).
3. Reinigen Sie den Einsatz (3) durch Abklopfen, vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste sowie durch Ausblasen von der Innenseite her.