



(Tipo E)

(Tipo E)

Instrumentos e indicadores

No de referencia	Descripción	Función
1	Cuentakilómetros	Muestra los kilómetros acumulados.
2	Indicador de punto muerto (verde)	Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto.
3	Indicador de foco alto (azul)	Se ilumina cuando el faro tiene encendido el foco alto.
4	Indicador de la señal de giro izquierda (ambas)	Destella cuando funciona la señal de giro izquierda.