

## **Interrupteur d'allumage**

L'interrupteur d'allumage se trouve directement sous le tableau d'indicateurs au centre du guidon.

**ON:** Tous les circuits électriques, fermés. Le moteur et les lampes peuvent fonctionner. La clé ne peut pas être retirée.

**ACC:** Tous les circuits électriques sont ouverts sauf ceux de la borne ACC. La clé ne peut pas être retirée.

**OFF:** Tous les circuits électriques sont ouverts. Le moteur ne peut pas démarrer.

**P (PARKING):** Tous les circuits électriques, ouverts, sauf ceux pour le feu arrière, du feu de position et de la borne ACC. La clé peut être retirée.

**LOCK (VERROUILLAGE DU GUIDON):**

---

## **Zündschloß**

Das Zündschloß befindet sich direkt unterhalb der Anzeigelampentafel.

**ON (Ein):** Sämtliche Stromkreise sind geschlossen. Motor betriebsbereit und Anzeigelampen leuchten auf. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

**ACC: (Zubehör):** Sämtliche Stromkreise sind geschlossen, außer dem Zubehöranschluß. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

**OFF (Aus):** Sämtliche Stromkreise sind geöffnet. Der Motor kann nicht angelassen werden.

**P (PARKEN):** Sämtliche Stromkreise sind geöffnet, mit Ausnahme der Schlußleuchte, des Standlichtes und des Zubehöranschlusses. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**LOCK (Lenkerschloß):**