

## Commutateur réducteur de feux

Tourner le commutateur réducteur du phare (1) à la position "≡D" pour obtenir le faisceau du feu de croisement et "≡D" pour le faisceau de route.

## Avertisseur

Exercer une pression sur le bouton d'avertisseur (2) pour assurer le fonctionnement de l'avertisseur sonore.

## Commande des feux de dépassement

Exercer une pression sur le bouton (1) en "≡D" position pour le fonctionnement de l'avertisseur lumineux pour dépassement.

---

## Scheinwerfer-Abblendschalter

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1) auf "≡D" für Abblendlicht und auf "≡D" für Fernlicht.

## Hupe

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, ertönt die Hupe.

## Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (1) drücken im "≡D", um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.