

Interrupteur de compresseur d'air

Pour gonfler un pneu, raccorder le tuyau d'air à la soupape de sortie et appuyer sur l'interrupteur alors que le contacteur d'allumage est sur PARK.

Le tuyau d'air se trouve dans la sacoche de droite.

ATTENTION: Ne pas appuyer sur le bouton pendant plus de 5 minutes.

(1) Soupape de sortie (2) Tuyau d'air (3) Interrupteur

Luftkompressorochalter

Zum Aufblasen eines Reifens den Luftschlauch an das Auslaßventil anschließen und den Schalter bei auf PARK gestelltem Zündschlüssel drücken.

Der Luftschlauch befindet sich in der rechten Satteltasche.

VORSICHT: Den Aufpumpknopf nicht länger als 5 Minuten drücken.

(1) Auslaßventil (2) Luftschlauch (3) Schalter