

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I: ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS
ERFORDERLICH

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

GENE N STAND	HÄUFIGKEIT	KILOMETERZÄHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)							seite
	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT	1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)	
	Jeweils								
* BENZINLEITUNGEN		-	-	I	-	I	-	I	-
* KRAFTSTOFFSIEB		-	-	-	-	-	-	R	-
* FUNKTION DES GASZUGES		I	-	I	-	I	-	I	207
* VERGASERSTARTERKLAPPE		-	-	I	-	I	-	I	-
LUFTFILTER	ZUR BEACHTUNG 1	-	-	R	-	R	-	R	205
KURBELGEHÄUSEENTILÜFTUNG	ZUR BEACHTUNG 2	-	C	C	C	C	C	C	215
ZÜNDKERZEN		-	I	R	I	R	I	R	201
MOTORÖL	Jeweils Jahr	R	-	R	-	R	-	R	191
MOTORÖLFILTER	Jeweils Jahr	R	-	R	-	R	-	R	195
* MOTORLEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	209
* VERGASERABSTIMMUNG		I	-	I	-	I	-	I	-
KÜHLMITTEL		-	-	I	-	I	-	*R	255
* KÜHLERBLOCKS		-	-	I	-	I	-	I	-
* SCHLÄUCHE UND ANSCHLÜSSE DES KÜHLSYSTEMS		I	-	I	-	I	-	I	-