

Rif. No.	Descrizione	Funzione
6	Indicatore direzione sinistra	Lampeggia quando si aziona il segnale di direzione sinistra.
7	Spia di basso livello dell'olio	<p>Si accende per 5 secondi circa quando si avvia il motore e poi si spegne, eccetto per un lampeggiamento occasionale quando il livello dell'olio comincia a diventare basso. Se la spia rimane accesa, vuol dire che il livello dell'olio è troppo basso per il normale funzionamento della moto (nel serbatoio del motore rimangono 0,4 litri d'olio). Fare rifornimento d'olio al più presto possibile. Se la spia non si accende, vuol dire che il sistema d'avvertimento del basso livello dell'olio è difettoso.</p> <p><b>AVVERTENZA:</b>  <b>Se si guida la motocicletta con un livello d'olio insufficiente si può danneggiare seriamente il motore.</b></p>

Ref. Nr.	Benennung	Funktion
6	Linke Blinkeranzeigelampe	Blinkt bei Einschaltung der linken Blinkleuchten.
7	Ölstand-Warnlampe	<p>Nach dem Einschalten des Zündschalters sollte die Lampe 5 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen, außer einem gelegentlichen Aufflackern in der Nähe des unteren Ölstandpegels oder beim unteren Ölstand. Wenn die Lampe aufleuchtet und nicht mehr ausgeht, ist zuwenig Öl im Motoröltank (noch etwa 0,4ℓ). Füllen Sie den Öltank in diesem Fall so schnell wie möglich nach. Wenn die Lampe nicht aufleuchtet, ist das Ölstandwarmsystem defekt.</p> <p><b>VORSICHT:</b> Wenn der Motor ohne genügend Öl betrieben wird, erleidet er ernsthaften Schaden.</p>