

Sella

Rimozione:

1. Aprire il coperchio (1).
2. Infilare la chiave d'accensione (2) nella serratura della sella.
3. Sbloccare la sella girando la chiave in senso antiorario.
4. Togliere la sella (3) sollevandone la parte posteriore e tirandola indietro.
5. Girare la chiave in senso orario e sfilarla.

Sitzbank

Abbauen:

1. Die Abdeckung (1) öffnen.
2. Den Zündschlüssel (2) in das Sitzschloß stecken.
3. Das Schloß durch Drehen des Schlüssels im Gegenuhrzeigersinn öffnen.
4. Die Sitzbank (3) hinten anheben und nach hinten wegziehen.
5. Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen und abziehen.