

ORGANE	FRÉQUENCE	CE QUI SE PRÉSENTE EN PREMIER ↓	INDICATION DU COMPTEUR TOTALISATEUR (NOTE 2)							Se reporter à
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
HUILE DE BOÎTE DE VITESSES					R			R	124	
CHAÎNE SECONDAIRE			I, L TOUS LES 1 000 km							148
LIQUIDE DE FREIN	2 ANS *R		I	I	*R	I	I	*R	156	
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN			I	I	I	I	I	I	158	
CIRCUIT DE FREINAGE		I		I		I		I	156	
* CONTACTEUR DE FEU STOP				I		I		I	192	
* ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE				I		I		I		
CIRCUIT D'EMBRAYAGE		I	I	I	I	I	I	I	142	
BÉQUILLE LATÉRALE				I		I		I	160	
** SUSPENSION				I		I		I	162	
** ÉCROUS, BOULONS ET DISPOSITIFS DE FIXATION		I		I		I		I		
** ROUES				I		I		I		
** ROULEMENT DE TÊTE DE DIRECTION		I		I		I		I		

** PAR MESURE DE SÉCURITÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE NE CONFIER L'ENTRETIEN DE CES POINT QU'À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA.

* L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA À MOINS QUE L'UTILISATEUR NE DISPOSE DE L'OUTILLAGE ET DES DONNÉES D'ENTRETIEN APPROPRIÉS ET QU'IL NE SOIT MÉCANIQUEMENT QUALIFIÉ. SE REPORTER AU MANUEL D'ATELIER HONDA OFFICIEL.

- NOTES: (1) Entretien plus fréquemment lors de la conduite dans des régions poussiéreuses.
 (2) Pour les indications plus élevées du compteur totalisateur, répéter les fréquences d'entretien indiquées ici.