

Candele

Candele prescritte:

Standard: BR9ES (NGK) o W27ESR-U (ND)

Candele opzionali: BR10EV (NGK) o W31ESR-GU (ND)

Per togliere e installare le candele:

Cilindro anteriore ①: Usare la chiave a tubo (3) e quella ad occhiello (4).

Cilindro posteriore ②: Usare la chiave a tubo (5).

Zündkerze

Vorgeschriebene Zündkerze:

Standard: BR9ES (NGK) oder W27ESR-U (ND)

Sonderzubehör-Zündkerzen: BR10EV (NGK) oder W31ESR-GU (ND)

Entfernen und Installieren der Zündkerzen:

Vorderer Zylinder ①: Steckschlüssel (3) und Ringschlüssel (4) verwenden.

Hinterer Zylinder ②: Steckschlüssel (5).