

Sostituzione del fusibile principale

Togliere la calotta sinistra del telaio e aprire il coperchio del portafusibili.

Svitare le viti e togliere il fusibile da sostituire. Installare il nuovo fusibile e serrare bene le viti.

Sostituzione di un fusibile del portafusibili:

Togliere il coperchio del portafusibili ed il fusibile da sostituire. Installare il nuovo fusibile e rimettere a posto il coperchio del portafusibili.

(5) Fusibile saltato

---

Zum Auswechseln der Hauptsicherung die linke Seitenabdeckung entfernen und den Deckel des Sicherungshalters öffnen. Die Schrauben lösen und die alte Sicherung wegwerfen. Die neue Sicherung einsetzen und die Schrauben fest anziehen.

Zum Auswechseln der Sicherungen im Sicherungskasten den Deckel abnehmen und die durchgebrannte Sicherung herausziehen. Eine neue Sicherung einsetzen und den Deckel anbringen.

(5) Durchgebrannte Sicherung