

### **Spia luce fanale posteriore/stop**

La spia della luce del fanale posteriore/stop (1) si accende se si brucia la lampadina del fanale posteriore/stop. Essa dovrebbe accendersi per pochi secondi e spegnersi quando si gira la chiave d'accensione sulla posizione ON.

---

### **Schluß-/Bremslicht-Warnlampe**

Die Schluß-/Bremslicht-Warnlampe (1) leuchtet auf, wenn die Schluß-/Bremslicht-Glühlampe durchgebrannt ist. Sie soll einige Sekunden lang leuchten und ausgehen, wenn der Zündschalter auf ON gestellt wird.