

VOCE	FREQUENZA	QUELLO CHE VIENE PRIMA		LETTURA CONTACHILOMETRI (NOTA 3)						pag.		
		OGNI	↓	→	1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km		30.000 km	36.000 km
					I	I	I	I	I		I	I
OLIO RIDUTTORE RUOTE MOTRICI			I, L OGNI 1.000 km						141			
BATTERIA	MESE		I	I	I	I	I	I	175			
LIQUIDO FRENO (ANTERIORE)	MESE: I 2 ANNI: *R		I	I	*R	I	I	*R	149			
USURA PASTICCHE FRENI			I	I	I	I	I	I	151			
IMPIANTO FRENANTE		I		I		I		I	149			
* INTERRUTTORE LUCE STOP				I		I		I	191			
* ORIENTAMENTO DEL FARO				I		I		I	—			
LIQUIDO FRIZIONE	MESE: I 2 ANNI: *R		I	I	*R	I	I	*R	137			
FRIZIONE				I		I		I	137			
CAVALLETTO LATERALE				I		I		I	155			
* SOSPENSIONI				I		I		I	157			
* BULLONERIA, ORGANI DI UNIONE		I		I		I		I	—			
** RUOTE				I		I		I	—			
** CUSCINETTI CANNOTTO DI STERZO		I		I		I		I	—			

* PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RACCOMANDA DI FARE EFFETTUARE QUESTI INTERVENTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO UNA OFFICINA AUTORIZZATA HONDA.

** QUESTE OPERAZIONI DEBONO ESSERE EFFETTUATE DA UNA OFFICINA AUTORIZZATA HONDA, A MENO CHE L'UTENTE NON DISPONGA DELLA ATTREZZATURA E DELLA PREPARAZIONE TECNICA NECESSARIA. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'OFFICINA UFFICIALE HONDA.

NOTE:(1) Più frequentemente se la moto viene utilizzata su strade polverose.

(2) Più frequentemente se si usa la moto sotto la pioggia o a tutto manetta.

(3) Per percorrenze più elevate, ripetere con la stessa frequenza indicata nello schema.