

Para cambiar el fusible principal, aflojar los tornillos y quitar el fusible fundido. Instalar el fusible nuevo y apretar los tornillos firmemente.

Para cambiar los fusibles de la caja de fusibles quitar primero la tapa de la caja. Quitar los fusibles con un extractor de fusibles (5) situado en el interior de la caja de fusibles. Instalar un nuevo fusible y volver a poner la tapa de la caja de fusibles.

(6) Fusible fundido

Zum Ersetzen der Hauptsicherung, diese Schrauben losmachen und die alte Sicherung herausnehmen. Die neue Sicherung montieren und die Schrauben fest zusammenziehen.
Zum Ersetzen der Sicherung in den Sicherungskasten, den Deckel des Sicherungskastens entfernen. Die alte Sicherung mit dem Sicherungsentferner (5), die sich im Sicherungskasten befindet herausziehen. Eine neue Sicherung in die Schlitz drücken und den Deckel des Sicherungskastens schließen.

(6) Durchbebrannte Sicherung