

### **Interruptor del faro**

Presionar el interruptor del faro (1) hacia la posición "II" para seleccionar el foco alto y hacia la posición "Lo" para seleccionar el foco bajo.

### **Interruptor de mando de la luz de paso**

Al oprimir este interruptor (2), el faro ilumina para dar indicaciones a vehiculos o para pasar.

### **Interruptor de señales de cruce**

Coloque el interruptor (3) en la posición "L" para indicar vuelta a la izquierda, o en la posición "R" para vuelta a la derecha. Presionar para desconectar la señal.

### **Interruptor de bocina**

Al oprimir este interruptor (4), sonará la bocina.

---

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Den Abblendschalter (1) für Fernlicht auf "H", und für Abblendlicht auf "Lo" schieben.

### **Lichthupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

### **Blinkleuchtschalter**

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung "L". Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung "R". Zum Ausschalten der Blinkerbetätigung drücken.

### **Hupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (4) drücken, ertönt die Hupe.