

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKILOMETROS (NOTA 3)							PAGINA
			CADA	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	
CADENA DE TRANSMISION			I, L CADA 1.000 km (600 mi)							137
BATERIA	MES		I	I	I	I	I	I	I	165
LIQUIDO DE FRENOS	MES I 2 ANOS * R		I	I	I	*R	I	I	*R	145
DESGASTE DE LASPASTILLAS DEL FRENO				I	I	I	I	I	I	147
SISTEMA DE FRENAJE			I		I		I		I	145
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO			I		I		I		I	181
* ENFOQUE DEL FARO			I		I		I		I	
LIQUIDO DE EMBRAGUE	MES I 2 ANOS * R		I	I	I	*R	I	I	*R	133
SISTEMA DE EMBRAGUE			I		I		I		I	133
SOPORTE LATERAL					I		I		I	149
* SUSPENSION			I		I		I		I	149
* TUERCAS, PERNOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACION			I		I		I		I	
** RUEDAS			I		I		I		I	
** COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCION			I		I		I		I	

\*\* EN INTERES DE LA SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA:

\* DEBERAN SER SERVIDOS POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS Y DATOS DE SERVICIO Y ESTE CUALIFICADO MECANICAMENTE. REFERIRSE AL MANUAL DE TALLER OFICIAL DE HONDA.

- NOTAS: (1) Servir más frecuentemente cuando se conduzca en áreas polvorientas.  
 (2) Servir más frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia o con la admisión abierta del todo.  
 (3) Para indicaciones superiores del cuentakilómetros, repetir a los intervalos de frecuencia aquí establecidos.