

Sostituzione fusibili

Il fusibile principale (1), situato vicino alla batteria sul cavo positivo, è di 30 A.

Il portafusibili (4) si trova sotto il quadro strumenti. I fusibili prescritti sono di 10 A e 15 A.

Se i fusibili saltano frequentemente, vuol generalmente dire che nell'impianto elettrico c'è un cortocircuito o un sovraccarico di corrente. Per la sua riparazione rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

AVVERTENZA: Girare l'interruttore principale su "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili, in modo da evitare la possibilità di cortocircuiti.

(1) Fusibile principale (2) Connettore cavi (3) Fusibile di ricambio

Auswechseln von Sicherungen

Die Hauptsicherung (1) befindet sich am positiven Kabel in der Nähe der Batterie und hat eine Nennbelastung von 30 A.

Der Sicherungskasten (4) befindet sich unterhalb der Instrumente. Die Sicherungen haben vorgeschriebene Nennbelastungen von 10 A und 15 A.

Wenn Sicherungen häufig durchbrennen, liegt gewöhnlich ein Kurzschluß oder eine Überlastung in der elektrischen Anlage vor. Lassen Sie Reparaturen von Ihrem autorisierten Honda-Händler ausführen.

VORSICHT: Vor dem Überprüfen oder Auswechseln von Sicherungen den Zündschalter ausschalten (OFF), um versehentliches Kurzschließen zu vermeiden.

(1) Hauptsicherung (2) Kabelstecker (3) Ersatzsicherung