

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efecture la inspección antes de la puesta en marcha (página 66) a cada intervalo de mantenimiento.

I: Inspección, Limpie, Ajuste o Reemplace, Sies necesario.

R: Reemplace A: Ajuste C: Limpie L: Lubrificar

| ITEM | FRECUENCIA | CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO ↓ | LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 1) | | | | REFERIRSE A PAGINA | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------------|---|-----|
| | | | → | x1000km | 1 | 4 | | 8 | 12 |
| | | | | x1000mi | 0.6 | 2.5 | | 5 | 7.5 |
| | CADA | MES | | 6 | 12 | 18 | | | |
| * LINEAS DE COMBUSTIBLE | | | | I | I | I | | | |
| * COLADOR DE COMBUSTIBLE | | | | C | C | C | | | |
| * OPERACION DEL ACELERADOR | | | | I | I | I | 116 | | |
| * ESTRANGULADOR DEL CARBURADORES | | | | I | I | I | | | |
| FILTRO DE AIRE | NOTA (2) | | | C | C | C | 114 | | |
| BUJIA | | | | I | R | I | 104 | | |
| * LUZ DE VALVULS | | | I | I | I | I | 106 | | |
| ACEITE DE MOTOR | | | R | CADA 2.000km (1250mi) R | | | 94 | | |
| FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR | | | | | | C | 96 | | |
| ** ROTOR DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR | | | | | | C | 100 | | |
| * DESCOMPRESOR DEL ARRANCADOR | | | I | I | I | I | 110 | | |
| * TENSION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION | | | A | A | A | A | 112 | | |
| * RALENTI DEL CARBURADOR | | | I | I | I | I | 118 | | |