

Inverseur code-phare (2)

Le placer sur la position "HI" pour le phare et sur la position "LO" pour le code.

Commande de clignotants (3)

Placer l'inverseur sur la position "L" pour tourner à gauche et sur la position "R" pour tourner à droite. Remettre ensuite l'inverseur sur la position centrale (arrêt).

Commande d'avertisseur (4)

Appuyer sur ce bouton pour actionner l'avertisseur.

Scheinwerfer-Abblendschalter (2)

Stellen Sie den Schalter auf HI, um Fernlicht einzuschalten, und auf LO, um abzublenden.

Blinkerschalter (3)

Auf L stellen, um eine Linkswendung, und auf R stellen, um eine Rechtswendung anzuzeigen. Nach Abschluß der Wendung auf die Mitte (Aus) zurückstellen.

Hupenschalter (4)

Zur Betätigung der Hupe den Knopf drücken.