

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efecture la inspección antes de la puesta en marcha (página 72) a cada intervalo de mantenimiento.

I: Inspección, Limpie, Ajuste o Reemplace, Sies necesario.

R: Reemplace A: Ajuste C: Limpie L: Lubrificar

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO → ↓	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)				REFER-IRSE A
			1.000 km (600 mil)	6.000 km (3.750 mil)	12.000 km (7.500 mil)	18.000 km (11.250 mil)	
		CADA					
* LINEAS DE COMBUSTIBLE			I	I	I		
COLADOR DE COMBUSTIBLE		C	C	C	C		
* OPERACION DEL ACELERADOR		I	I	I	I		
* ESTRANGULADOR DEL CARBURADORES			I	I	I		
FILTRO DE AIRE	NOTA 1		C	C	C		Página 118
BUJIA			I	R	I		Página 110
* LUZ DE VALVULS		I	I	I	I		Página 114
ACEITE DE MOTOR	AÑO	R	CAMBIAR CADA 3.000 km				Página 100
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	AÑO	C	LIMPIAR CADA 3.000 km				Página 102
* ROTOR DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR				C			Página 106
* DESCOMPRESOR DEL ARRANCADOR		I	I	I	I		
* TENSION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION		A	A	A	A		
* RALENTI DEL CARBURADOR		I	I	I	I		Página 124