

| ITEM                               | FRECUENCIA | CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO<br>↓ | LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3) |                      |                       |                        | REFERIRSE A |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|                                    |            |                                   | 1.000 km (600 mil)            | 6.000 km (3.750 mil) | 12.000 km (7.500 mil) | 18.000 km (11.250 mil) |             |
|                                    | CADA       |                                   |                               |                      |                       |                        |             |
| CADENA DE TRANSMISION              | NOTA 2     |                                   | I, L CADA 1,000 km            |                      |                       |                        | Página 134  |
| ELECTROLITO DE BATERIA             | MES        | I                                 | I                             | I                    | I                     |                        | Página 164  |
| DESGASTE DE LA ZAPATA DEL FRENO    |            |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      | Página 152  |
| ZAPATA DE FRENO                    |            |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      | Página 144  |
| * INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAIE |            |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      | Página 176  |
| * CONMUTADOR DEL FARO              |            |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      |             |
| EMBRAGUE                           |            |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      | Página 120  |
| SOPORTE LATERAL                    |            |                                   |                               | I                    | I                     | I                      | Página 154  |
| * SUSPENSION                       |            |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      | Página 154  |
| * TUERCA, TORNILLOS, FIJADORES     | NOTA 2     |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      |             |
| ** RUEDAS/RADIOS DE LAS RUEDAS     | NOTA 2     |                                   | I                             | I                    | I                     | I                      |             |
| ** COJINETE DE CABEZA DE DIRECCION |            |                                   | I                             |                      | I                     |                        |             |

\* Estos items deberan repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente.

\*\* Estos items deberan repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente.

NOTA: (1) El mantenimiento más frecuente será necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.

(2) Servir más frecuentemente cuando se conduzca FUERA DE LA CARRETERA.

(3) Para mejores indicaciones del odómetro, repetir al intervalo de frecuencia aquí establecido.