

WARTUNGSTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren bei (Seite 72) jeder Wartung vornehmen.

I: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswechseln C: Reinigen A: Einstellen L: Schmieren

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT ↓	KILOMETERZÄHLERANZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)				SIEHE
			1.000 km (600 mil)	6.000 km (3.750 mil)	12.000 km (7.500 mil)	18.000 km (11.250 mil)	
		ALLE					
* BENZINLEITUNGEN			I	I	I		
KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C		
* FUNKTION DES GASZUGES			I	I	I		
* VERGASER STARTERKLAPPE			I	I	I		
LUFTFILTER		ZUR BEACHTUNG 1	C	C	C	Seite 119	
ZÜNDKERZEN			I	R	I	Seite 111	
* VENTILSPIELEINSTELLUNG			I	I	I	Seite 115	
MOTORÖL		JAHR	R	Alle 3.000 km wechseln		Seite 100	
MOTORÖLFILTER		JAHR	C	Alle 3.000 im reinigen		Seite 103	
* MOTORÖLFILTERROTOR				C		Seite 107	
* STARTERDEKOMPRESSOR			I	I	I		
* STEUERKETTENSPIANUNG			A	A	A	Seite 125	
* VERGASERLERLAUFDREHZAH			I	I	I		