

Installation:

To install the rear wheel, reverse the removal procedure.

CAUTION: Always replace the used cotter pin with a new one.

Torque for axle nut: 70–110 N·m (7.0–11.0 kg-m, 51–80 ft-lb).

Instrucción: Para instalar la rueda trasera, siga el orden contrario al desmontaje.

PRECAUCION: Reemplace siempre la chaveta usada por una nueva.

Fuerza de torsión para la tuerca del eje: 7–10 N·m (7,0–11,0 kg-m)