

Remplacement des fusibles

Le porte-fusible se trouve dans le manchon du connecteur fixé au châssis par un anneau de serrage sous le siège et au dessus de la batterie.

Lors que le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du système électrique. Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur le porte-fusibles et un jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducteurs.

- (1) Porte-fusible (2) Fusible de rechange

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungshalter befindet sich im Verbindungschuh, der mit Rohrschellen am Rahmenrohr unter der Sitzbank oberhalb der Batterie angebracht ist.

Falls die Sicherungen öfters durchbrennen, wird dadurch meistens ein Kurzschluß oder sie Überlastung in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungshalter vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leitungsmaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.

- (1) Sicherungshalter (2) Ersatzsicherungen