

## PROGRAMME D'ENTRETIEN

Procéder à la vérification avant la conduite (Pages 44 à 45) lors de chaque révision.

I: VERIFIER ET NETTOYER, REGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER SIBESION EST.

C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: LUBRIFIER

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER ↓	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]								Pages
			x 1,000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	
TOUS LES		MOIS	6	12	18	24	30	36			
* CONDUITES DE CARBURANT				I		I		I			
* TAMIS DE FILTRE A CARBURANT				C	C	C	C	C	C		
* FONCTIONNEMENT DE LA POIGNEE DES GAZ					I		I		I	77 à 78	
* CARBURATEUR-COURSE					I		I		I		
FILTRE A AIR	NOTE (2)			C	C	C	C	C	C	70	
BOUGIES D'ALLUMAGE					I	R	I	R	I	R	68 à 69
* JEU AUX SOUPAPES				I	I	I	I	I	I	I	72 à 74
HUILE MOTEUR				R	REEMPLACER TOUS LES 3.000 km					43, 62 à 66	
FILTRE A HUILE				R		R		R		R	67
* TAMIS FILTRE A HUILE						C		C		C	
* DECOMPRESSEUR POUR DEMARREUR				I	I	I	I	I	I	I	75 à 76
* CARBURATEUR REGIME REDUIT				I	I	I	I	I	I	I	79 à 80

ELEMENT	FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER ↓	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]								Pages	
			x 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36		
			x 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24		
TOUS LES		MOIS	6	12	18	24	30	36				
CHAINE DE TRANSMISSION		NOTE (3)		I/L, TOUS LES 1.000 km								82 à 86
BATTERIE				I	I	I	I	I	I	I	101 à 104	
LIQUIDE DE FREINS		NOTE (4)		I	I	I	I	I	I	I	87 à 89	
SABOTS/PLAQUETTES DE FREIN				I	I	I	I	I	I	I	90, 92	
CIRCUIT DE FREINAGE				I		I		I		I	87 à 92	
* CONTACTEURS DE FEU STOP					I		I		I		108	
* ORIENTATION DE FAISCEAU DE PROJECTEUR					I		I		I			
CIRCUIT DE EMBRAYAGE				I	I	I	I	I	I	I	81	
BEQUILLE LA TERALE					I		I		I		94	
* SUSPENSION					I		I		I		93	
* ECROUS, BOULONS ET DISPOSITIFS DE FIXATION		NOTE (3)		I		I		I		I		
** ROUES		NOTE (3)		I	I	I	I	I	I	I	95	
** ROULEMENT DE TETE DE FOURCHE				I		I		I		I		

\* TRAVAIL A CONFIER A UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA, A, POMS OIE L'UTILISATEUR NE DISPOSE DES OUTILSET PARAMETRES D'ENTRETIEN NECESSAIRES ET NE SOIT MECANIQUEMENT QUALIFIE. VOIR LE MANUEL D'ATELIER HONDA OFFICIEL.

\*\* A DES FINS DE SECURITE, DES TRAVAUX DOIVENT ABSOLUMENT ETRE CONFIES A UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA.

NOTES: (1) Pour des indications kilométriques plus élevées, entretenir aux Intervalles communiqués ici.

(2) Entretien plus fréquemment si l'on conduit dans des endroits poussiéreux.

(3) Entretien plus fréquemment lorsque l'on conduit en dehors des routes.

(4) Remplacer tous les 18.000 km ou chaque deux ans, ce qui vient en premier.