

## NOTA

- \* A resistência ao acionamento do botão do afogador pode ser regulada girando-se o ajustador (2).

## ATENÇÃO

- \* *Como o sistema de descompressão do motor está ligado ao mecanismo de partida, o pedal de partida deve ser acionado rapidamente desde o início de seu curso.*
  - \* *Não deixe que o pedal de partida volte rapidamente pois isto poderia danificar a carcaça do motor.*
3. Cerca de um minuto após ter ligado o motor, pressione o botão do afogador até a posição B (completamente aberto).
  4. Se a marcha lenta estiver instável, acelere suavemente.

## Partida com o motor quente

1. Mantenha o botão do afogador na posição B).
2. Acelere suavemente (0-1/8 do curso do acelerador).
3. Acione o pedal de partida com um movimento rápido e contínuo desde o início de seu curso.
4. Mantenha o acelerador na mesma posição até que o motor comece a funcionar.

## Partida com o motor afogado

Se o motor não funcionar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível. Para desafogar o motor, desligue o interruptor de ignição, mantenha o afogador totalmente aberto (posição B) e, acelerando totalmente acione o pedal de partida várias vezes.

Em seguida, ligue o interruptor de ignição (chave na posição ON) e sem acelerar, acione o pedal de partida até que o motor comece a funcionar.