

Limpeza do filtro de ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 6000 km. Se sua motocicleta for usada em locais com muita poeira, será necessário limpar o filtro com mais frequência.

Sua concessionária HONDA poderá determinar os intervalos corretos para esse serviço de acordo com suas condições particulares de uso.

1. Remova a tampa lateral esquerda.
2. Remova a tampa do filtro de ar (1) soltando os parafusos (2).



(1) Tampa do filtro da ar (2) Parafusos