

| <b>(N.º de ref.) Descripción</b>                  | <b>Función</b>   |
|---|--|
| (1) Velocímetro                                   | Muestra la velocidad de conducción.<br>La velocidad se indica en kilómetros por hora (km/h) y/o millas por hora (mph), dependiendo del modelo. |
| (2) Cuentakilómetros totalizador                  | Muestra los kilómetros acumulados.   |
| (3) Indicador de intermitente (verde)             | Perpadea cuando funciona uno de los intermitentes.   |
| (4) Indicador de luz de carretera (azul)          | Se enciende cuando está encendida la luz larga del faro.   |
| (5) Indicador de punto muerto (verde)             | Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto.  |
| (6) Cuentakilómetros de viaje                     | Muestra los kilómetros por viaje.  |
| (7) Control de reposición del totalizador parcial | Repone el totalizador a cero (0). Gire el control en la dirección mostrada.  |