

<b>(Bez.-Nr.) Beschreibung</b>	<b>Funktion</b>
(8) Leerlauf-Anzeige (grün)	Blinkt, wenn sich das Getriebe in Neutralstellung befindet.
(9) Seitenständer-Anzeige (orange)	Leuchtet auf, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist. Vor dem Parken des Fahrzeugs darauf achten, daß der Seitenständer voll nach unten ausgeklappt ist. Die Anzeige weist lediglich darauf hin, daß das Seitenständer-Abschaltsystem aktiviert ist (siehe Seite 48).
(10) Fernlicht-Anzeige (blau)	Leuchtet, wenn der Scheinwerfer aufgeblendet ist.
(11) Anzeige für niedrigen Öldruck (rot)	<p>Leuchtet, wenn der Öldruck unter den normalen Betriebsdruckbereich abfällt. Muß aufleuchten, wenn der Zündschalter auf ON steht und der Motor nicht läuft. Muß erlöschen, wenn der Motor anspringt. Zeitweises Flackern der Lampe bei oder nahe der Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor stellt kein Problem dar.</p> <p style="text-align: center;"><b>VORSICHT</b></p> <p><b>* Der Betrieb des Motors mit unzureichendem Öldruck führt zu schwerwiegenden Motorschäden.</b></p>