

Opmerkingen betreffende het inbouwen:

- Om het achterwiel opnieuw in te bouwen, de werkwijze voor uitbouwen in de omgekeerde volgorde opvolgen.
- Trek de wielasmoer tot het boorgeschreven koppel aan:
Aantrekkelijk wielasmoer:
93 N·m (9,5 kgf·m)
- Stel de aandrijfketting (biz. 78) af.
- Na het inbouwen van het voorwiel, de rem enkele malen bedienen en controleren of het voorwiel vrij ronddraait wanneer de rem wordt losgelaten. Controleer de inbouw van het wiel als de rem sleept of het wiel niet vrij ronddraait.

▲ WAARSCHUWING

- * Als er voor het inbouwen geen momentsleutel werd gebruikt, het voorwiel zo spoedig mogelijk door uw erkende Honda dealer op juiste inbouw laten nazien. Een slecht ingebouwd voorwiel kan een verminderd remvermogen veroorzaken.

88

Opmerkingen betreffende het inbouwen:

- Om het achterwiel opnieuw in te bouwen, de werkwijze voor uitbouwen in de omgekeerde volgorde opvolgen.
- Trek de wielasmoer tot het boorgeschreven koppel aan:
Aantrekkelijk wielasmoer:
93 N·m (9,5 kgf·m)
- Stel de aandrijfketting (biz. 78) af.
- Na het inbouwen van het voorwiel, de rem enkele malen bedienen en controleren of het voorwiel vrij ronddraait wanneer de rem wordt losgelaten. Controleer de inbouw van het wiel als de rem sleept of het wiel niet vrij ronddraait.

▲ WAARSCHUWING

- * Als er voor het inbouwen geen momentsleutel werd gebruikt, het voorwiel zo spoedig mogelijk door uw erkende Honda dealer op juiste inbouw laten nazien. Een slecht ingebouwd voorwiel kan een verminderd remvermogen veroorzaken.

88