

(Rif. No.) Descrizione	Funzione
(8) Indicatore folle (verde)	Si illumina quando il cambio è in folle.
(9) Indicazione del cavalletto laterale (ambra)	Si illumina quando il cavalletto laterale viene abbassato. Prima di parcheggiare il mezzo, accertarsi che il cavalletto laterale sia completamente abbassato; la spia indica solo che il sistema di interruzione dell'accensione del cavalletto laterale (pag. 47) è attivato.
(10) Spia di indicazione dei fari abbaglianti (blu)	Si illumina quando sono in funzione gli abbaglianti.
(11) Indicatore di bassa pressione dell'olio (rosso)	<p>Si illumina quando la pressione dell'olio è inferiore al normale.</p> <p>Deve illuminarsi quando l'interruttore di accensione si trova su ON a motore spento. Deve spegnersi quando il motore viene avviato a parte alcuni lampeggi occasionali al minimo quando il motore è caldo.</p> <p>AVVERTENZA</p> <p>* Se si fa girare il motore con pressione d'olio insufficiente lo si può danneggiare seriamente.</p>

12

(Rif. No.) Descrizione	Funzione
(8) Indicatore folle (verde)	Si illumina quando il cambio è in folle.
(9) Indicazione del cavalletto laterale (ambra)	Si illumina quando il cavalletto laterale viene abbassato. Prima di parcheggiare il mezzo, accertarsi che il cavalletto laterale sia completamente abbassato; la spia indica solo che il sistema di interruzione dell'accensione del cavalletto laterale (pag. 47) è attivato.
(10) Spia di indicazione dei fari abbaglianti (blu)	Si illumina quando sono in funzione gli abbaglianti.
(11) Indicatore di bassa pressione dell'olio (rosso)	<p>Si illumina quando la pressione dell'olio è inferiore al normale.</p> <p>Deve illuminarsi quando l'interruttore di accensione si trova su ON a motore spento. Deve spegnersi quando il motore viene avviato a parte alcuni lampeggi occasionali al minimo quando il motore è caldo.</p> <p>AVVERTENZA</p> <p>* Se si fa girare il motore con pressione d'olio insufficiente lo si può danneggiare seriamente.</p>

12