


Visualización inicial

1. Cuando el interruptor de encendido se coloca en ON, el cuentakilómetros digital visualizará temporalmente todos los modos y segmentos digitales para que pueda asegurarse de que el visualizador de cristal líquido funciona correctamente.




Usted no puede ajustar el cuentakilómetros digital en ningún modo mientras los "minutos" están parpadeando en el modo CLOCK. Para ajustar el medidor a un modo en particular, presione el botón RESET-TIME. Esto ajustará temporalmente el cuentakilómetros digital en el modo CLOCK permitiendo ajustar en cualquier modo deseado.



37

Visualización inicial

1. Cuando el interruptor de encendido se coloca en ON, el cuentakilómetros digital visualizará temporalmente todos los modos y segmentos digitales para que pueda asegurarse de que el visualizador de cristal líquido funciona correctamente.



2. Después de reemplazar la batería, el cuentakilómetros digital visualizará todos los modos y segmentos digitales primero, y luego el visualizador indicará "1 : 00" en el modo CLOCK y parpadearán los "minutos". Esto indica que todas las memorias del cuentakilómetros, tiempo transcurrido y funciones del reloj se han borrado.

Usted no puede ajustar el cuentakilómetros digital en ningún modo mientras los "minutos" están parpadeando en el modo CLOCK. Para ajustar el medidor a un modo en particular, presione el botón RESET-TIME. Esto ajustará temporalmente el cuentakilómetros digital en el modo CLOCK permitiendo ajustar en cualquier modo deseado.



37