

## Olio motore ► Sostituzione del filtro olio frizione

5. Installare la molla e il coperchio del filtro olio frizione.
6. Installare e serrare i bulloni del coperchio del filtro olio della frizione.
7. Applicare un sottile strato di olio motore sulla guarnizione di gomma del nuovo filtro olio motore. ➤ P. 102
8. Installare il nuovo filtro olio motore e serrare.

**Coppia:** 26 N·m (2,7 kgf·m).

9. Installare una nuova rondella di tenuta sulla vite di scarico. Serrare la vite di scarico.

**Coppia:** 30 N·m (3,1 kgf·m).

10. Riempire il basamento con l'olio consigliato (➤ P. 84, ➤ P. 169) e installare il tappo del bocchettone di riempimento olio.

### **Quantità di olio richiesta**

**Al cambio dell'olio, del filtro olio motore e del filtro olio frizione:**

3,4 L

11. Controllo del livello dell'olio. ➤ P. 99
12. Controllare che non ci siano perdite di olio.
13. Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.