

## Il motorino di avviamento funziona ma il motore non si avvia

---


Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore. ➔ P. 59
- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio.
- Controllare se la spia guasti (MIL) dell'impianto PGM-FI è accesa.
  - ▶ Se la spia è accesa, contattare quanto prima la concessionaria.

## Il motorino di avviamento non funziona

---

Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore. ➔ P. 59
- Verificare che l'interruttore di arresto del motore sia in posizione  (Run). ➔ P. 42
- Controllare se un fusibile è bruciato. ➔ P. 151
- Controllare se i collegamenti della batteria sono allentati (➔ P. 93) o se i terminali della batteria sono corrosi (➔ P. 81).
- Controllare le condizioni della batteria. ➔ P. 150

Se il problema persiste, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.