

Spia della Honda SMART Key

■ Quando la spia Honda SMART Key lampeggia 5 volte

Sostituzione della batteria della Honda SMART Key ► P. 124

■ Quando la spia della Honda SMART Key lampeggia mentre il commutatore di accensione si trova in posizione **I** (On)

La spia della Honda SMART Key lampeggia quando la comunicazione tra la motocicletta e la Honda SMART Key si arresta dopo aver portato il commutatore di accensione in posizione **I** (On).

Le cause sono probabilmente le seguenti:

- Disturbi o onde radio intense che influenzano il sistema
- Perdita della Honda SMART Key durante la guida

Tuttavia, questo non influisce sul funzionamento della motocicletta fino a quando il commutatore di accensione è in posizione **I** (Lock).

Se si porta il commutatore di accensione su SEAT FUEL, **O** (Off) o **I** (Lock) mentre la spia della Honda SMART Key lampeggia, l'anello del commutatore di accensione, gli indicatori di direzione e la spia della Honda SMART Key si accenderanno per circa 20 secondi, per poi spegnersi automaticamente; a questo punto, il commutatore di accensione si blocca. Per interrompere il lampeggio, tenere premuto il commutatore di accensione per più di 2 secondi. Terminato il lampeggio, il commutatore di accensione si blocca.

Se non si ha con sé la Honda SMART Key, il commutatore di accensione può essere sbloccato in un altro modo. ► P. 138