

# Mengubah Gear

Kenderaan anda mempunyai empat transmisi gear hadapan.

Operasi pertukaran gear berbeza semasa berhenti dan semasa bergerak.

Semasa berhenti, perubahan secara langsung boleh dibuat daripada yang keempat kepada neutral dengan sistem putaran 4 langkah.

Semasa bergerak, sistem pulangan 4 langkah ke hadapan digunakan.

Perubahan tidak boleh dibuat secara langsung dari gear empat kepada neutral.

► Sentiasa tutup pendikit sebelum menukar gear.

► Tekan dengan hijung jari kaki anda sehingga pedal gear ditolak ke bawah.

► Elakkan pertukaran gear secara tidak teratur dan menunggang dengan kaki anda pada pedal gear kerana ini boleh menyebabkan kerosakan mekanisme perubahan gear dan mekanisme pencengkam.

