

## Penutup Paip Utama

### Penanggalian

1. Tanggalkan skru A, skru B dan skru C.
2. Lepaskan sedikit selak dari slotnya.
3. Tanggalkan penutup paip utama.

### Pemasangan

Pasangkan kembali bahagian-bahagian tersebut melawan turutan penanggalian.

