

Pemeriksaan Keleagaan Rantai Pemacu

Periksa tahap keleagaan di beberapa tempat rantai pemacu. Jika keleagaan tidak tetap, ini bermakna terdapat sambungan yang tegang atau Bengkok. Pastikan wakti pengedaran anda menjalankan pemeriksaan pada rantai.

1. Ubah transmisi ke Neutral. Matikan enjin.
2. Letakkan kenderaan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.

3. Periksa tahap keleagaan pada bahagian pertengahan bawah rantai pemacu di antara gegancu.

Keleagaan Rantai Pemacu:

20 hingga 30 mm (0.8 hingga 1.2 in)

- Elakkan menunggang kenderaan jika tahap keleagaan melebihi 50 mm (2.0 in).

