

Menanggalkan Roda

Sila ikuti prosedur berikut jika anda perlu menanggalkan roda untuk menggantikan tayar pancit.

Roda Hadapan

AFS110MD

Penanggalan

1. Letakkan kenderaan anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
2. Naikkan roda hadapan dari permukaan tanah dan sokong kenderaan anda dengan menggunakan tongkat penyelenggaraan atau pengangkat.
3. Tanggalkan kabel meter kelajuan dengan menolok selak.
4. Tanggalkan nat pelaras brek hadapan dan cabut kabel brek hadapan daripada lengan brek.
5. Tanggalkan nat gandar hadapan.
6. Tanggalkan batang gandar hadapan, roda hadapan dan kolar tepi.

