



### เบรคหน้า

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า A.T. รุ่นนี้มีเบรคหน้าเป็นแบบไฮดรอลิคดิสก์เบรค เมื่อผ้าดิสก์เบรคสึกหรือระดับน้ำมันเบรคจะลดลง ถึงแม้ว่าจะไม่มีการปรับตั้งแต่ก็ควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรคและความสึกหรอของผ้าดิสก์เบรคอย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจสอบระบบเบรคเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำมันเบรครั่วซึม ถ้าเกิดระยะฟรีของคันเบรคมากไปแต่ผ้าดิสก์เบรคยังไม่สึกหรอเกินขีดที่กำหนด (หน้า 91) แสดงว่ามีอากาศเข้าไปในระบบเบรคจะต้องไล่อากาศออกจากระบบเบรค โดยให้ท่านนำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้า

