



การเปลี่ยนยาง

ยางที่ติดมากับรถของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของรถของท่าน และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับรถ การเบรค ความทนทานและความสะดวกสบายในการใช้งาน

ยางที่แนะนำให้ใช้สำหรับรถของท่านคือ

ยางหน้า : 80/90-14M/C 40P

IRC NR73TZ

VEE RUBBER V338F

ยางหลัง : 90/90-14M/C 46P

IRC NR73T

VEE RUBBER V338R



คำเตือน

- การประกอบยางที่ไม่เหมาะสมเข้ากับรถของท่านอาจมีผลกับการบังคับรถและการทรงตัวของรถได้ และสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การชนหรือรถล้ม ซึ่งท่านอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้
- ใช้ยางให้ถูกต้องตามชนิดและขนาดของยางตามที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือการใช้รถเล่มนี้เสมอ

ชนิดของยาง : ยางธรรมดาชนิดมียางใน เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนยาง ควรเลือกใช้ยางซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางดั้งเดิมของท่าน และต้องแน่ใจว่าล้อมีความสมดุลหลังจากประกอบเข้ากับยางใหม่แล้ว
พึงระลึกไว้เสมอว่าควรเปลี่ยนยางใหม่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนยางนอก เนื่องจากยางในเส้นเก่าอาจจะเสียรูปแล้ว และหากท่านนำไปประกอบเข้ากับยางนอกเส้นใหม่อาจมีผลเสียกับการทรงตัวของรถได้

