



การสตาร์ทเครื่องยนต์

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์
ข้างล่างนี้เสมอ

รถรุ่นนี้ติดตั้งระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์
โดยขาดังข้าง เครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ติดถ้าผลึก
ขาดังข้างลงด้านล่าง เครื่องยนต์ที่กำลังเดินเครื่อง
อยู่จะดับถ้าหากขาดังข้างลดต่ำลง

เพื่อเป็นการป้องกันอุปกรณ์แปรสภาพไอเสียใน
ระบบไอเสียของรถของท่าน ควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้รถที่รอบเดินเบาเป็นเวลานานและหลีกเลี่ยง
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสารตะกั่ว



(ใช้ปุ่มสตาร์ท)

ไม่ควรกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้นานเกิน 5 วินาทีต่อ
ครั้ง ควรทิ้งช่วงประมาณ 10 วินาทีก่อนกดปุ่ม
สตาร์ทอีกครั้ง

