



เครื่องยนต์น้ำมันท่วม

ถ้าหากพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์หลายครั้งแล้ว แต่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติดอาจจะมีสาเหตุมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงท่วม

(ใช้ปั๊มสตาร์ท)

1. ปิดคันเร่งจนสุด
2. กดปั๊มสตาร์ทเป็นเวลา 5 วินาที
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติ
4. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดโดยที่รอบเดินเบาไม่สม่ำเสมอให้ปิดคันเร่งเล็กน้อย

ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดรอประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้ง

(ใช้คันสตาร์ท)

1. ปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "OFF"
2. ปิดคันเร่งให้สุดพร้อมกับถีบคันสตาร์ทอย่างรวดเร็วและแรงหลายๆ ครั้ง
3. ปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "ON"
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติ
5. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดโดยที่รอบเดินเบาไม่สม่ำเสมอให้ปิดคันเร่งเล็กน้อย