



น้ำหล่อเย็น

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย หน้า 68)

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น

น้ำหล่อเย็นควรได้รับการเปลี่ยนโดยศูนย์บริการฮอนด้า นอกเสียจากท่านจะมีเครื่องมือและข้อมูลบริการที่เหมาะสมและมีฝีมือทางช่างด้วย โปรดอ้างอิงคู่มือการบริการของฮอนด้า เติมน้ำหล่อเย็นลงในถังน้ำสำรองเสมอ โดยไม่ต้องเปิดฝาปิดหม้อน้ำ

คำเตือน

- การถอดฝาปิดหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์กำลังร้อนอยู่อาจเป็นเหตุให้ท่านได้รับอันตรายจากไอน้ำที่พุ่งออกมา
- ปล่อยให้เครื่องยนต์และหม้อน้ำเย็นลงเสมอ ก่อนการเปิดฝาปิดหม้อน้ำ

