

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดรถสม่ำเสมอจะป้องกันสีรถเสีย และยังเป็นการตรวจสอบความเสียหาย ความสึกหรอและการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น น้ำหล่อเย็นหรือน้ำมันเบรคด้วย

หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพื้นผิวของรถจักรยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยผงซักฟอกที่มีคุณสมบัติในการกัดสูงหรือตัวทำละลายทางเคมีซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ชิ้นส่วนที่พ่นสี และชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของรถของท่านได้

ถ้ำรถของท่านยังคงร้อนอยู่จากการใช้งาน ควรรอให้เครื่องยนต์และระบบไอเสียเย็นลงก่อนทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง

ข้อสังเกต

การล้างรถโดยฉีดน้ำ (ลม) ที่มีแรงดันสูงสามารถทำให้ชิ้นส่วนบางชิ้นเสียหายได้

การล้างรถ

1. ล้างรถอย่างทั่วถึงด้วยน้ำเย็นเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรก
2. ทำความสะอาดรถด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ โดยใช้น้ำเย็น
หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำตรงไปที่ปลายท่อไอเสีย และชิ้นส่วนของระบบไฟฟ้า
3. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอื่นๆ ด้วยผ้าหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำผสมผงซักฟอกอ่อนๆ ภูมิภาคที่สกปรกเบาๆ และล้างด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง

ดูแลป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรคหรือตัวทำละลายทางเคมีหกรดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือพื้นผิวที่พ่นสีเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนดังกล่าวได้